

DECO WOOD DWF



Forma silikonowa do odciskania wzoru deski

Opis produktu

Forma silikonowa wielokrotnego użytku.

Zastosowanie produktu

Forma silikonowa służy do odciskania wzoru deski na masie DECO WOOD DW1. Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych LICO MIX DECO WOOD. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.

Wykonanie

Przed odciskaniem struktury deski na masie DECO WOOD DW1 formę silikonową należy równomiernie pokryć środkiem antyadhezyjnym DECO WOOD DW2. Do tego celu używać pędzla, nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Nałożenie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się masy do matrycy, co skutkuje

gorszą jakością odcisniętej faktury. Odciskanie wykonywać rozwijając formę silikonową i mocno dociskając ją wałkiem gumowym w celu uzyskania wyraźnej struktury drewna. Ten etap prac zaleca się wykonywać w dwie, a czasem w trzy osoby. Odrywanie formy od podłoża najlepiej wykonywać zwiijając ją ponownie w rulon. Przed każdym odbiciem struktury należy pamiętać o użyciu środka antyadhezyjnego, a wszelkie zabrudzenia i pozostałości masy na formie, na bieżąco usuwać.

Magazynowanie i transport

W suchym miejscu, w temperaturze powyżej +0°C.

Waga/opakowanie

Opakowanie jednostkowe
Wymiar

1 sztuka
200x17 cm